

LEVO

CONTROL INALÁMBRICO JOY-CON

Manual de usuario

Especificaciones del Producto

- Modelo del producto: Control Inalambrico Joysitck Joy-Con Compatible Switch LEVO
- Consola compatible: Nintendo Switch.
- Plataforma compatible: Nintendo Switch.

El Joy-con es el controlador estándar de Switch. Puede conectarse a la pantalla de la consola a través del riel deslizante, o de forma inalámbrica de manera independiente. En ciertos juegos, los Joy-con pueden usarse como dos controles individuales o sostenerse con las manos como controles somato-sensoriales (con movimiento). Equipado con vibración de motor y función de seis ejes. No admite actualizaciones inalámbricas (vía aire), pero es compatible con paquetes de actualización locales.

Diagrama de Indicación del Producto

1. Botón de selección: -
2. Joystick izquierdo: Botón L3 (presionar hacia abajo).
3. Botones de dirección: Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha.
4. Botón de captura de pantalla: Captura.
5. Botón de inicio: +
6. Botones de acción: ABXY, L, R, LZ, RZ.
7. Joystick derecho: Botón R3 (presionar hacia abajo).
8. Botón Home: HOME (Inicio).



Instrucciones de Uso

1. Identificación de los controles:
Coloque los controles en posición vertical. La parte superior derecha del Joy-con izquierdo tiene el botón "-", y la parte superior derecha del Joy-con derecho tiene el botón "+".
2. Conexión a la consola Switch:
Con el lado de los botones "+" y "-" hacia arriba, deslice el Joy-con de arriba hacia abajo a lo largo del riel lateral de la consola hasta escuchar un "clic".
3. Conexión al soporte (Grip):
El proceso es el mismo que con la consola. Deslice el Joy-con de arriba hacia abajo por el riel del soporte hasta escuchar el "clic". Los indicadores del soporte se iluminarán a ambos lados del icono de la consola.
4. Retirar el Joy-con del dispositivo:
Busque el botón de "desinstalación" (liberación) en la parte posterior del Joy-con. Mantenga presionado dicho botón y deslice el Joy-con de abajo hacia arriba hasta que se desprenda completamente del dispositivo.

5. **Conexión y uso:**
Conecta los joysticks izquierdo y derecho a cada lado del riel deslizante de la consola; el icono de la consola indicará la conexión. Una consola puede registrar un máximo de 10 dispositivos de control (un Joy-Con equivale a un dispositivo de control). El Joy-Con se puede retirar para su uso una vez que la conexión se haya realizado con éxito.
6. **Regreso al modo de conexión:**
Cuando el Joy-Con esté separado de la consola, presiona cualquier botón para activarlo; los cuatro LED parpadearán de forma cíclica. Si no se conectan a la consola en cinco segundos, entrarán en modo de reposo. Cuando el Joy-Con esté separado, puede volver a conectarse a la consola presionando el botón "HOME" (si la consola está en modo de reposo). Cuando el Joy-Con principal que está instalado en el riel de la consola esté en modo de reposo, presiona el botón "HOME" para activar la consola.
7. **Acerca de la actualización:**
El control se puede actualizar mediante un cable USB sin necesidad de instalar controladores (actualización por PC). Compatible con actualizaciones en Windows XP, Win 7, Win 8.1 y Win 10. (Usa el paquete de actualización offline en el PC: abre el paquete, mantén presionado el botón central 3D del control y conéctalo al PC mediante el cable USB del riel deslizante, luego haz clic en "DOWNLOAD").

Funciones de los botones

1. Joystick izquierdo: Consta de ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, Captura, -, L, LZ, SL, SYNC, SR y botón del stick izquierdo.
2. Joystick derecho: Consta de A, B, X, Y, R, RZ, HOME, +, SR, SL, Reset y stick derecho.

Funciones integradas

1. Equipado con vibración de motor y función de seis ejes.

Otras Indicaciones

1. **Carga por acoplamiento:**
Cuando la energía del Joy-Con sea muy baja, la pantalla de la consola indicará batería baja; en este caso, el Joy-Con debe instalarse en la consola para cargarse. El icono de batería en la pantalla mostrará el progreso de carga; cuando esté completamente cargado, la pantalla volverá a ponerse en negro (el indicador desaparecerá).
2. **Reposo automático**
 - Cuando la pantalla de la consola se apaga, el Joy-Con entrará en modo de reposo.
 - Cuando la consola esté en modo de reposo, presiona el botón "HOME" del control para activarla.

Especificaciones Técnicas

1. Corriente en reposo: <15uA
2. Corriente de trabajo: <20mA
3. Voltaje de trabajo: 3.0V
4. Voltaje de entrada: DC 4.5~5.5V
5. Corriente de carga: 147mA